


天板、側板、は4mm合板  
底板は2.5mm合板

 7cmの角材は6mmの切込みを入れるか。4mm x 1cmの角材

内側は骨組みは角材をあて  
貼り付けながら組み立てる



底面は端に角材を箱に挿し  
てきつくなるように貼る。



ティッシュを取る穴を開ける。ジグ  
ソーで切抜く。また角はかんな  
で削ってからサンダーがけ。  
その後はステンシル、塗装など

